

一部の BD プレーヤーでは、HDMI 接続された本機が DTS-HD、DTS:X 対応であることを認識せず、DTS 信号を正しく出力しない場合があります。その場合は、本機のアドバンスドセットアップメニューで、DTS MODE を設定してください。

DTS フォーマットの通知設定 (DTS MODE)

本機が対応する DTS フォーマットをプレーヤーに対して通知する設定を行います。

設定値

MODE 1	DTS:X 規格に準拠した設定です。 (初期値) 通常はこの設定でご使用ください。
--------	--

MODE 2	プレーヤーで DTS-HD, DTS:X コンテンツを再生しているにもかかわらず、DTS 信号が正しく出力されない場合に設定してください。
--------	---
