

機能の追加や不具合の改善に応じて、新しいファームウェアが提供されることがあります。モバイル端末にインストールした MusicCast CONTROLLER アプリを使って、ファームウェアを更新できます。

ご注意：


- ・ファームウェア更新は、本機を操作したり電源コードやネットワークケーブルを抜いたりしないでください。
- ・インターネット回線の速度が十分に得られない場合や無線ネットワークに接続している場合など、接続状態によってはファームウェアの更新に失敗することがあります。そのような場合は、時間を置いてお試し下さい。
- ・ファームウェアに関する詳細は弊社ウェブサイトをご覧ください。

新しいファームウェアが提供されると、MusicCast CONTROLLER アプリの画面に「新しいファームウェアがあります。今すぐ更新をしますか?」というメッセージが表示されます。

1. 「はい」をタップする

ファームウェアの更新が始まります。

更新中は、アプリの画面に進行状態を示すバーが表示されます。本機のランプの状態でも進行状況を確認できます。



ヒント

- ・複数のアップデートがある場合は、アップデートごとに最初から点灯が始まります。
- ・「あとで」を選んだ場合は、アプリのルーム設定画面で、設定(⚙️)をタップし、「新しいファームウェアが利用可能です。」を選びます。画面の案内に従ってファームウェアを更新してください。

更新が成功すると、アプリの画面に「ファームウェアの更新が完了しました。」とアプリの画面が表示され、本機の全てのランプが点滅します。



2. 本機の電源(🔌)ボタンを押す。



これでファームウェアの更新が完了です。

ポイント：

- ・ファームウェアの更新に失敗したときは、アプリの画面に「ファームウェアに失敗しました。」と表示され、本機の右端のランプが青で点滅します。電源(🔌)ボタンを押して本機の電源を入れ直し、更新をやり直してください。それでも更新できない場合は、ネットワーク接続を確認してください。