Guida alla configurazione rapida di SB168-ES e LS9





Informazioni su questa guida

Questa guida descrive come configurare in maniera facile e rapida uno stagebox con 32 ingressi e 16 uscite usando due SB168-ES e LS9-32 con MY16-ES64 e MY16-EX.



Usare le stesse istruzioni e i file scaricati per configurare in maniera facile e rapida uno stagebox con 16 ingressi e 8 uscite mediante SB168-ES e LS9-16 con MY16-ES64.



Passo 1: collegamento e configurazione dei dispositivi

Impostare le schede MY come segue.

Impostazione dei DIP switch di MY16-ES64



Impostazione dei DIP switch di MY16-EX



SW1 in posizione [1].

SW2 in posizione [48K].

SW3 in posizione [Emu.].

Lasciare questi interruttori sempre in posizione [OFF].

Impostare i numeri di ID di SB168-ES e connettere tutti i dispositivi come segue, quindi accenderli.



Passo 2: configurazione di rete EtherSound

Per configurare la rete EtherSound si usa il software applicativo AVS-ESMonitor di AuviTran.

Scaricare e installare AVS-ESMonitor dal sito Web di AuviTran.

http://www.auvitran.com/

Nota: AVS-ESMonitor versione 3.5 e successive supportano SB168-ES.

Configurazione iniziale di AVS-ESMonitor

Selezionare

Menu Start di Windows >> Programmi >> AuviTran >> EtherSound Monitor >> ES-Control Panel



- Assicurarsi che il servizio sia attivo (ON).
- Selezionare "EtherSound Adapter" (porta Ethernet del PC collegata a MY16-ES64)

Procedura di configurazione rapida



Life The Tee To Group NET TO IE 55026454 MMC5544 1976855 11 1070855 12 1070855 12	dămi	





Selezionare un dispositivo SB168-ES.

Nota: nello stato predefinito, i dispositivi sono elencati in base al loro indirizzo MAC, ma possono essere rinominati nella pagina "Properties" per facilitare le operazioni.

Viene visualizzata la pagina "Properties" di SB168-ES.

Fare clic sulla scheda [Control] per aprire la pagina "Control" di SB168-ES.



Quando si seleziona la casella di conferma, l'assegnazione di rete è completata. L'instradamento del controllo degli HA è configurato e tutte le informazioni vengono salvate nei dispositivi EtherSound, in modo che siano mantenute quando si scollega AVS-ESMonitor o si spengono i dispositivi. Nell'area Quick Setup

- Selezionare [MY16-ES64 Slot Internal Connection (LS9)].

- Selezionare [Daisy Chain] (vedere l'Appendice G per la funzione Ring)

- Fare clic sul pulsante [APPLY].

Setup ID (DIP SW): 1	
MY16-ES64 Slot Internal Connection (LS9) Network Wode	O AVS-ESMonitor
Daisy Chain O Ring	Channel Allocation 48 Inputs
	16 Outputs

Passo 3: configurazione della console LS9

Per definire tutte le impostazioni della console LS9, caricare il file di sessione LS9 disponibile nel sito Web di Yamaha Pro Audio.

- Scaricare il file "SB_LS932.L9A" (per LS9-32) o "SB_LS916.L9A" (per LS9-16) dal sito Web alla chiave USB.

http://www.yamahaproaudio.com/training/self_training/

- Caricare il file "SB_LS932.L9A" o "SB_LS916.L9A" nell' LS9.



Nota: se si carica il file di sessione nell' LS9, verranno cancellati tutti i dati di SCENE e configurazione. Se esistono dati di SCENE e configurazione nella console, consultare l'Appendice F.

- Richiamare la SCENE 001.

Il file SB_LS932.L9A assegna gli ingressi degli slot al primo livello della console 1-32. Gli ingressi XLR sul retro della console vengono assegnati al secondo livello 33-64. Assegna anche le informazioni di controllo degli head amp (HA) in modo che vengano trasmesse dalla console al telecomando degli head amp di SB168-ES.

Nota: la SCENE 001 di questo file va considerata come la SCENE 000 su un mixer senza SB168-ES.

I canali SB168-ES vengono assegnati, come descritto nell'immagine in basso. Nel caso di LS9-16 non esiste una secondo stage box. Occorre effettuare altre assegnazioni manuali per accedere ai canali Matrix o ad altri canali Mix. Per l'assegnazione manuale delle console LS9, vedere l'Appendice C.

Se occorre usare canali SB168-ES per aggiungere ingressi al secondo livello 33-64 (17-32), vedere l'Appendice H.



La procedura di configurazione è stata completata. È possibile iniziare il soundcheck.

Appendici

Una volta eseguiti i tre passi descritti in precedenza, la postazione con LS9 e SB168-ES è configurata ed è possibile utilizzarla in varie situazioni senza ulteriori modifiche. Tuttavia, l'aggiunta di SB168-ES e MY16-ES64 all' LS9 non si limita a fornire uscite e ingressi remoti, ma aggiunge anche la funzionalità di rete grazie alla tecnologia EtherSound. EtherSound offre una serie di opzioni per espandere e rendere più flessibile il sistema, come lo splittaggio per le console di monitor, la registrazione digitale, il mantenimento del segnale digitale dal preamplificatore microfononico fino all'amplificatore e così via. Esistono oltre 30 partner che producono dispositivi EtherSound, quindi l'integrazione con altri produttori è standard e facilissima.

Queste Appendici contengono ulteriori dettagli sul sistema, su come modificare le assegnazioni e sull'uso di un sistema più complesso da parte di utenti esperti.

Sommario

- A: quale sistema assegnare nelle varie situazioni
- B: flusso del segnale tra SB168-ES e LS9
- C: assegnazione manuale di LS9
- D: assegnazione manuale di EtherSound
- E: impostazioni manuale degli HA remoti
- F: assegnazione di SCENE esistenti a una postazione con stagebox
- G: uso dell'impostazione Ring nella funzione Quick Setup
- H: uso degli ingressi di SB168-ES nel secondo livello di LS9

Appendice A: quale sistema assegnare nelle varie situazioni

È possibile assegnare i sistemi analogici tradizionali allo stagebox o al pannello posteriore della console. I sistemi digitali tradizionali sono uguali, ma l'assegnazione al pannello posteriore è sostituita dal software. SB168-ES usa un sistema di rete che offre un'ulteriore opzione di assegnazione.



Utilizzare la funzione Quick Setup di AVS-ESMonitor per ottenere l'assegnazione di rete in un unico passo. Una volta configurato, il sistema può funzionare come un sistema digitale tradizionale. Non occorrono altre assegnazioni di rete, a meno che non si cambi la configurazione del sistema. L'aggiunta di una rete prepara il sistema per aggiornamenti futuri del percorso del segnale.

Utilizzare l'assegnazione di rete per creare splittaggi digitali a una registrazione o per aggiungere uno splittaggio della console di messa in onda o monitor. Utilizzare la rete per instradare i canali a processori di segnale come DME-ES o unità con ES di altri produttori. Utilizzare i canali di rete per creare collegamenti da un'unità SB168 a un'altra senza passare per i canali della console. **Nota:** la modifica dell'assegnazione di rete può influire su tutte le unità collegate in rete. Utilizzarla solo per la configurazione (vedere l'Appendice D).

Utilizzare l'assegnazione a LS9 solo per renderla effettiva sull'assegnazione alla *propria* console. **Nota:** l'assegnazione a LS9 fa parte del sistema di richiamo di SCENE della console, il che non influisce sull'audio di altre unità, a meno che non si controlli in remoto guadagno e +48 V degli head amp mediante la rete (vedere l'Appendice C, E).

Appendice B: flusso del segnale tra SB168-ES e LS9

Di seguito è mostrato il flusso del segnale della postazione da palco incorporata in Quick Setup. Questo diagramma è utile per comprendere come creare postazioni da palco più flessibili mediante impostazioni manuali.





Appendice C: assegnazione manuale di LS9

Assegnazione degli ingressi

Se LS9 si trova nello stato predefinito, le prese di ingresso del pannello posteriore 1-32 (1-16) sono assegnate ai canali di ingresso 1-32 (1-16). Gli slot sono assegnati al secondo livello. Tuttavia, è possibile modificare l'assegnazione degli ingressi in base alle esigenze.

Questo esempio spiega come assegnare manualmente le porte degli slot di ingresso ai canali di ingresso 1-32 (1-16).



Spostare il cursore sul pulsante popup di selezione della porta e premere il tasto [ENTER].

Selezionare SLOT1.

ch 1 🔏 000 Initial Data ST1 ST2 ST3 ST4 ch 1 🔗 000 R ADMIN
PATCH / NAME
PORT SELECT [IN CH1] : IN 1
IN1-32 SLOT1 SLOT2 RACK PB OUT
<mark>ברסיון פרסיון פרטיון פרסיון פרסיון</mark>
CLOSE

Selezionare la porta 1 dello SLOT1.

C C	H 1 🖉 000 Initial Data ST1 ST2 ST3 ST4
1	PATCH / NAME 🛛 🛛
	PATCH SLOTI-1 ▶ 22 CH 1 ch 1
1	PORT SELECT [IN CH1] : SLOT1-1
	IN1-32 SLOT1 SLOT2 RACK 2TR IN/ PB OUT
I	CEOSE

La porta 1 dello SLOT1 è assegnata al canale di ingresso 1. Assegnare altre porte di slot di ingresso nello stesso modo, come indicato di seguito.

Assegnazione ingressi caricando il file SB_LS932.L9A Porte di ingresso 1-16 dello SLOT1 - Canali di ingresso 1-16 Porte di ingresso 1-16 dello SLOT2 - Canali di ingresso 17-32

Assegnazione delle uscite

È possibile modificare anche l'assegnazione delle uscite come si desidera.

Questo esempio spiega come assegnare manualmente i canali MIX e STEREO alle porte degli slot di uscita.

MIX 1 MX 1 000 R ADMIN
(Patch / Name 🛛 🕅
PORT SELECT [MIX1]: OMNI1+
OMNI/ 2TR OUT SLOT1 SLOT2 RACK REC IN
\$LOT1 \$LOT1 \$LOT1 \$LOT1 \$LOT1 \$LOT1 \$LOT1
CLOSE

Per i canali MIX:

Spostare il cursore sul pulsante popup di selezione della porta e premere il tasto [ENTER].

Selezionare SLOT1, quindi la porta 1 dello SLOT1.

Assegnare altri canali MIX nello stesso modo.

ST L OOO Initial Data ST1 ST2 ST3 ST4 ST L OOO R ADMIN 0000
PATCH / NAME
PORT SELECT [STEREO L] : OMNI15+
2TR OUT SLOT1 SLOT2 RACK REC IN
\$LQT1 \$LQT1 \$LQT1 \$LQT1 \$LQT1 \$LQT1 \$LQT1 \$LQT1
\$L071 \$L071 \$L071 \$L071 \$L071 \$L071 \$L071 \$L071
CLOSE

Per i canali STEREO:

Spostare il cursore sul pulsante popup di selezione della porta e premere il tasto [ENTER].

Selezionare SLOT1, quindi la porta 7 dello SLOT1.

Assegnare STEREO R alla porta 8 dello SLOT1 nello stesso modo.

Assegnazione uscite caricando il file SB_LS932.L9A MIX 1-6, STEREO L/R - Porte di uscita 1-8 dello SLOT1 MIX 7-12, STEREO L/R - Porte di uscita 9-16 dello SLOT1

Appendice D: assegnazione manuale di EtherSound

La funzione Quick Setup di AVS-ESMonitor supporta fino a quattro unità SB168-ES connesse a un MY16-ES64 (nel caso di PM5D, DM2000 o DME64N). Se, però, esistono altri dispositivi EtherSound in rete, non è possibile usare questa funzione.

Per modificare una rete creata con la funzione Quick Setup o assegnare una configurazione più complessa che includa altri dispositivi, consultare il documento "EtherSound Setup Guide" nel sito Web di Yamaha Pro Audio, alla pagina per il prodotto SB168-ES:

http://www.yamahaproaudio.com/products/





Appendice E: impostazione manuale degli HA remoti

È possibile controllare in remoto i parametri degli HA delle unità SB168-ES, come alimentazione phantom (+48 V) e guadagno, attenendosi alle seguenti procedure su LS9.



Premere più volte il tasto [RACK 5-8] per accedere alla schermata EXTERNAL HA.

Spostare il cursore sulla casella COMM PORT, utilizzare la manopola o i tasti [DEC]/[INC] per selezionare "SLOT1" e premere il tasto [ENTER].

Spostare il cursore sul pulsante popup EXTERNAL HA PORT SELECT e premere il tasto [ENTER].

Nota: sullo schermo, due unità SB168-ES sono visualizzate come quattro AD8HR.

ch 1 2 001 User 511 512 513 514
EXTERNAL HA PORT SELECT XI
Select Port. NO ASSIGN
CLOSE
EXTERNAL HA
COMM PORT SLOT1
#3 ADSHR HASTER
*4 ADSHR

Usare i pulsanti PORT SELECT per selezionare le porte di ingresso a cui sono connessi gli HA esterni (SB168-ES) in gruppi di 8 canali.

Impostazione HA remoti caricando il file SB_LS932.L9A HA ID n.1 - SB168-ES n.1 Ch1-8 (Slot1 1-8) HA ID n.2 - SB168-ES n.1 Ch9-16 (Slot1 9-16) HA ID n.3 - SB168-ES n.2 Ch1-8 (Slot2 1-8) HA ID n.4 - SB168-ES n.2 Ch9-16 (Slot2 9-16)

Appendice F: assegnazione di SCENE esistenti a una postazione con stagebox

Gli utenti più esperti di LS9 che hanno salvato SCENE nella console o su una chiave USB scopriranno che, se si caricano queste sessioni e si richiamano le SCENE, verrà richiamata l'assegnazione utilizzata al momento della loro creazione. Se le SCENE sono state create prima dell'aggiunta di SB168-ES, non saranno adatte all'uso del nuovo stagebox SB168-ES. Questa appendice spiega come utilizzare la funzione "Focus" per cambiare le informazioni di assegnazione nelle SCENE esistenti.

Questa sezione descrive un metodo più rapido per inserire una SCENE in un'altra sessione senza usare Studio Manager. In alternativa, si può eseguire questa operazione con Studio Manager trascinando la SCENE da una seconda session aperta di LS9 Editor.



1. Eseguire il backup della sessione della console su una chiave USB.



2. Prendere nota dei valori degli HA, dato che non vengono copiati da AD IN a SB168 HA.



3. Caricare la sessione SB168-ES.L9A preassegnata.



4. Nella pagina SCENE, copiare la SCENE SB168-ES nel buffer Copy (come se si copiasse e incollasse una SCENE).



5. Ricaricare la sessione salvata.

6. Incollare la SCENE SB168-ES memorizzata in una posizione libera nella SCENE LIST.

Questa sezione consente di assegnare informazioni di controllo remoto degli HA a unità remote specifiche. SB168-ES è visualizzata come due unità AD8HR.



7. Aprire la pagina Rack e accedere alla schermata External HA. Usare il pulsante popup EXTERNAL HA PORT SELECT per assegnare tutti i controller HA visualizzati agli slot. Questa configurazione non fa parte di SCENE MEMORY ed è impostata per tutte le SCENE.

Questa sezione consente di spostare l'assegnazione di SB168-ES dalla SCENE standard scaricata e di applicarla alla SCENE esistente mediante la funzione "Focus".





8. Premere più volte il tasto [SCENE MEMORY] per accedere alla schermata SCENE FOCUS.

9. Nella SCENE che richiede l'assegnazione di SB168, cambiare l'evidenziazione da [ALL] a [RACK] [HA] [IN] [OUT] [With Send].





10. Richiamare la SCENE di assegnazione di SB168. Vengono richiamate le assegnazioni IN e OUT.

11. Richiamare la SCENE che richiede l'assegnazione di SB168. Le assegnazioni IN e OUT non sono richiamate a causa dell'evidenziazione. Vengono utilizzate le assegnazioni di SB168.



12. Copiare manualmente i valori degli HA annotati nel passo 2 negli HA di SB168.



сн 1 🔏 001	Us (er ST1 ST2 ST3 ST4
SCENE FOCUS	Ш	
COPY PA	STE	CLEAR CUT INSERT (UNDO)
TITLE	â	FOCUS
000 Initia1 Data 001 User	B	ALL PARTY HAT THE OUT FERRE
002		
000- 35-raton 1004		HLL
005		
STORE RECALL		CURRENT SETTING PATCH - ALL RACK HA IN OUT IN OUT SEND

13. Ripristinare la SCENE con la nuova assegnazione.

14. Riportare l'impostazione Focus su [ALL].

Appendice G: uso dell'impostazione Ring nella funzione Quick Setup

Il flusso dei dati EtherSound è bidirezionale, secondo una connessione "daisy chain". Se l'ultimo dispositivo nella struttura è collegato al primo, si forma una anello (Ring) e i dati possono scegliere la destinazione da raggiungere. Ciò consente di avere un sistema a prova di errore e ridondante che può risolvere anche problemi legati ai cavi. Occorre, tuttavia, creare una configurazione specifica per applicare l'assegnazione ad anello ed evitare che i dati EtherSound vengano trasmessi all'infinito, con conseguenti interruzioni della rete o disturbi dell'audio.

Scegliere [Ring] per applicare questa configurazione specifica al fine di collegare l'ultimo dispositivo al primo e avere così un sistema ridondante.



Quando si seleziona la casella di conferma, l'assegnazione di rete è completata. L'instradamento del controllo degli HA è configurato e tutte le informazioni vengono salvate nei dispositivi EtherSound, in modo che siano mantenute quando si scollega AVS-ESMonitor o si spengono i dispositivi. Nell'area Quick Setup

- Selezionare [MY16-ES64 Slot Internal Connection (LS9)].

- Selezionare [Ring].
- Fare clic sul pulsante [APPLY].



Nella modalità di ridondanza ad anello, il numero massimo di canali audio è 64, mentre in una connessione daisy chain è 64 in ogni direzione, ovvero 128. Utilizzare il cursore di Channel Allocation per aumentare o diminuire i canali di ingresso o uscita.

Per ulteriori informazioni sulla modalità ad anello, consultare il documento "EtherSound Setup Guide" nel sito Web di Yamaha Pro Audio, alla pagina per il prodotto SB168-ES: http://www.yamahaproaudio.com/products/

Appendice H: uso degli ingressi di SB168-ES nel secondo livello di LS9

Nello stato predefinito, tutti i canali che arrivano agli slot della scheda MY sono assegnati al secondo livello. Per ulteriori dettagli, vedere l'Appendice E.



Nella schermata EXTERNAL HA, spostare il cursore sulla casella COMM PORT, usare la manopola o i tasti [DEC]/[INC] per selezionare "SLOT1" e premere il tasto [ENTER].

Spostare il cursore sul pulsante popup EXTERNAL HA PORT SELECT e premere il tasto [ENTER].

Usare i pulsanti PORT SELECT per selezionare le porte di ingresso a cui sono connessi gli HA esterni (SB168-ES) in gruppi di 8 canali.

Come mostra l'immagine in basso, i canali di SB168-ES sono assegnati e l'encoder dell'HA sul canale selezionato regolerà in remoto il guadagno. Nel caso di LS9-16 non esiste una seconda postazione da palco. Occorre effettuare altre assegnazioni manuali per accedere ai canali St L, St R, Matrix o ad altri canali Mix. Per l'assegnazione manuale delle console LS9, vedere l'Appendice C.

