



BUFFALO	RUF3-ACR128G-BK	128GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELECOM	MF-HSU3A64GBK	64GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I-O DATA	U3C-STD256G/K	256GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○

・USBフラッシュメモリーの型番については、末尾の一文字まで一致しているものをお選び下さい。

・ELS-01シリーズはVer.1.60以上でUSBフラッシュメモリーに対応しています。  
Ver.1.60未満の場合は、スマートメディアを使用して最新のバージョンにアップデートしてください。

## ■USB-LANアダプター

- ・USB-LANアダプターとは、対応する楽器をネットワークに接続するためのデバイスです。
- ・エレクトーンの機種や本体のバージョンにより、使用できるLANアダプターの型番と接続・設定方法が異なりますのでご注意ください。

### <有線LANアダプター>

メーカー	型番	ELS-03 シリーズ	ELS-02 シリーズ	バイタライズ 02	ELC-02	ELB-02	DDK-7	ELS-01 シリーズ	ELB-01	MDR-5
BUFFALO	LUA3-U2-ATX	非対応	Ver2.10以降	Ver2.10以降	非対応	非対応	Ver1.13以降	Ver1.85以降	非対応	非対応

### <無線LANアダプター>

メーカー	型番	ELS-03 シリーズ	ELS-02 シリーズ	バイタライズ 02	ELC-02	ELB-02	DDK-7	ELS-01 シリーズ	ELB-01	MDR-5
YAMAHA	UD-WL01	○	Ver2.10以降	Ver2.10以降	○	○	Ver1.13以降	Ver1.85以降	非対応	非対応

- ・子機機能と親機機能に切り分ける無線LANアダプターでは、子機モードでご利用ください。詳しくは、無線LANアダプター説明書等をご確認ください。
- ・ELS-03シリーズ、ELS-02シリーズ、ELB-02、ELS-01シリーズに使用する際は鍵盤下の右奥にある[USB TO DEVICE]端子に接続してください。

※接続、設定に関しては、「エレクトーンのお客様向けiPhone/iPad接続マニュアル」をご確認ください。  
ELS-03シリーズは、「ELS-03G/ELS-03X/ELS-03XR/ELS-03XF 取扱説明書 詳細編」をご確認ください。

## ■その他USB機器

### <USB-HUB>

- ・USB-HUBは付属の電源アダプターを接続して、セルフパワーで使用してください。
- ・バスパワーでご使用した場合、正常に動作しない可能性があります。
- ・USB-HUBは、先にUSB-HUBに電源アダプターを接続してから楽器に接続してください。

メーカー	型番	ELS-03 シリーズ	ELS-02 シリーズ	バイタライ ズ02	ELC-02	ELB-02	DDK-7	ELS-01 シリーズ	ELB-01	MDR-5
ELECOM	U2H-TZ427SBK	非対応	非対応	○	非対応	○	○	○	○	○

※ご注意 ELS-03シリーズ、ELS-02シリーズ、ELC-02は非対応です。

### <USBユニット「UD-USB01」>

ELS-01シリーズ専用のオプション(生産完了品)です。(※ELS-01U/01CU/01XU/01CHでは標準装備)  
ELS-03シリーズ、バイタライズユニットを取り付けた楽器やELS-02シリーズでは、正常に動作をしないため、ご利用いただけません。