

PX Series Firmware

主なアップデート内容

V1.65

新機能

- 以下のスピーカーデータを追加しました
 - CHR シリーズ (CHR15M, CHR12)

V1.64

新機能

- 以下のスピーカーデータを追加しました
 - VCN シリーズ
 - VXH シリーズ
 - VKE シリーズ**1
 - VC シリーズ**1

*1: VKE シリーズおよび VC シリーズは、日本国内での取り扱いはありません。

修正した不具合

- SP TYPE が BI-AMP のとき、<GENERIC>プリセットがリコールできない不具合を修正しました。

改善点

- スピーカープリセットの表記、表示を一部改善しました。

V1.63

新機能

- 以下のスピーカーデータを追加しました:
 - CHR シリーズ

V1.62

新機能

- 以下のスピーカーデータを追加しました:
 - VXL シリーズ

- VXC シリーズ F モデル
- VXC シリーズ S モデル

修正した不具合

- Firmware V1.60 に含まれている CZR Biamp 用プリセットデータの CROSSOVER の設定の誤りを修正しました。
* スピーカープリセットファイルは V1.0.3 で修正済です

V1.60

新機能

- 以下のスピーカーデータを追加しました:
 - CZR、CXS XLF シリーズ
 - VXL シリーズ
 - VXS シリーズ M モデル
 - VXS シリーズ F モデル
 - VXC シリーズ F モデル
- スピーカープロセッサのリミッターにあるインピーダンス設定に 12Ω と 16Ω を追加しました。
- [BLACK OUT]の設定がオフでも、1 分以上操作がない場合は、自動的にディスプレイのバックライトが暗くなる機能を追加しました。本体フロントパネルのいずれかのキーやノブを操作したり、USB メモリーを抜挿したりすると通常の明るさに戻ります。

改善点

- CONFIG WIZARD 画面の最終ページで、スピーカー名が 9 文字以上の場合は、改行してすべての文字が表示されるように改善しました。

修正した不具合

- プリセットのストアやデバイスバックアップのリストアなど、本体内部のメモリーに書き込みしている間にメインノブを回すと、稀に[SYSTEM ERROR]が発生する不具合を修正しました。
- プリセットのストアや、PIN コードの設定画面など、数字や文字を入力する画面でカーソルをすばやく移動したときに、カーソル表示が残ってしまう不具合を修正しました。

既知の不具合

- PX Series Firmware V1.60 におきまして、CZR Biamp 用プリセットデータの CROSSOVER の設定に誤りがございました。正しく設定しなおしたプリセットデータ([PX Speaker Presets Files for Yamaha Speakers](#))を掲載しましたのでダウンロードいただきご活用ください。
[PX Speaker Presets Files for Yamaha Speakers](#)

V1.50

機能追加

- スピーカープロセッサ内の「Speaker Delay」と「6 Band PEQ」のパラメーターを編集できるようになりました。(Advanced Mode のみ)
- 6 Band PEQ に EQ LINK 機能が追加されました。(Advanced Mode のみ)
- スピーカープロセッサの設定を SP TUNING DATA として USB メモリーにセーブ/ロードできるようになりました。(Advanced Mode のみ)
- HOME 画面に 6 Band PEQ の ON インジケーターが追加されました。

仕様変更

- LIMITER 設定画面からもスピーカーのインピーダンス設定を変更できるようになりました。
- (PX5、PX3 のみ) 静音化のため冷却用ファンの動作を最適化しました。
- SP PRESET にある LIMITER の動作を、各スピーカーに合わせて改善しました。
- その他の細かい動作を改善しました。

不具合修正

- PANEL LOCK 機能が ALL モードで ON に設定されているときに、電源がオフの状態でもボリュームノブを回して再度電源をオンにすると、ボリューム値がボリュームノブの位置に変わってしまう不具合を修正しました。
- Delay Time パラメーターの実際の動作が、設定した値と異なる不具合を修正しました。(設定値の 10 倍、ただし上限は 74.0 ms)
- その他の軽微な不具合を修正しました。

PX Series Firmware speaker preset information

V1.62

Full range

- VXC2F

Subwoofer

- VXC8S

V1.60

Full range

- CZR10, CZR12, CZR15, VXL1-24, VXL1-16, VXL1-8, VXS1ML, VXS3F, VXC5F, VXC3F

Subwoofer

- CXS18XLF, CXS15XLF, VXS3S

Bi-AMP

- CZR10, CZR12, CZR15

V1.00

Full range

- A10, A12, A12M, A15, CBR10, CBR12, CBR15, Club112V, Club115V, Club215V, ClubM10V, IF211264, IF211295, IF211299, IF2112AS, IF2112M64, IF2112M95, IF2112M99, IF211564, IF211595, IF211599, IF2115AS, IF2115M64, IF2115M95, IF2115M99, IF2108, IF2205, IF2208, NSAW392, NSAW592, NSAW992, R12M, R15M, R112, R115, R215, VS4, VS6, VXC4, VXC6, VXC8, VXS5, VXS8

Subwoofer

- A15W, ClubSW115V, ClubSW118V, ClubSW218V, IS1112, IS1118, IS1215, IS1218, R118W, VXS10S

Bi-AMP

- IF211264, IF211295, IF211299, IF2112AS, IF2112M64, IF2112M95, IF2112M99, IF211564, IF211595, IF211599, IF2115AS, IF2115M64, IF2115M95, IF2115M99, IF311564, IF311595, IH200064, IH200095