

# Схема подключения Smart Pianist версии 2.2 к устройству на Android


## Инструкция для проводного подключения

### Для подключения требуется:

- USB кабель (USB тип В папа – USB тип А папа).
- USB переходник (USB тип А мама – Микро USB тип В папа, либо USB тип А мама – USB тип С папа).  
В зависимости от разъема мобильного устройства.

Обратите внимание

Используйте USB кабель длиной менее 3-х метров. Кабели с USB 3.0 не поддерживаются..



- 1 Выключите инструмент**  
Выйдите из открытых на мобильном устройстве приложений.
- 2 Подключите мобильное устройство к инструменту**  
Для подсоединения воспользуйтесь схемой выше.
- 3 Включите инструмент**
- 4 Воспользуйтесь приложением для связи с инструментом**