

Bagan Kompatibilitas Data untuk PSR-SX900/700

Dikeluarkan oleh Yamaha Musik Indonesia Distributor

■ Preset Voice (termasuk Edit & Save)

	PSR-S950	PSR-S750	PSR-S970	PSR-S770	PSR-S975 tidak termasuk konten Plus	PSR-S975 termasuk konten Plus	PSR-S775 tidak termasuk konten Plus	PSR-S775 termasuk konten Plus
PSR-SX900	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya	Tidak	Iya	Tidak
PSR-SX700	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya	Tidak	Iya	Tidak

Apakah yang dimaksud dengan konten Plus?

Konten Plus adalah 111 Voice baru yang ditambah dari PSR-970/770. Ke 111 Voice ini tidak kompatibel.

■ Expansion Voice (termasuk Edit & Save)

	PSR-S950	PSR-S750	PSR-S970	PSR-S770	PSR-S975	PSR-S775
PSR-SX900	Tidak	Tidak	Iya	Iya	Iya	Iya
PSR-SX700	Tidak	Tidak	Iya	Iya	Iya	Iya

Pada PSR-SX700, besarnya data yang akan diunduh harus dibawah 400 MB dikarenakan kapasitas memori yang tersedia.

Bagaimana Cara Mengunduh Expansion Voice?

Cara yang memungkinkan adalah dengan mengubah tipe file *.ppf yang lama ke tipe file *.ppi milik SX900/SX700 dengan menggunakan YEM

■ Style (Menggunakan Preset Voice)

	PSR-S950	PSR-S750	PSR-S970	PSR-S770	PSR-S975 tidak termasuk konten Plus	PSR-S975 termasuk konten Plus	PSR-S775 tidak termasuk konten Plus	PSR-S775 termasuk konten Plus
PSR-SX900	Iya*	Iya*	Iya*	Iya*	Iya*	Tidak	Iya*	Tidak
PSR-SX700	Iya*	Iya*	Iya*	Iya*	Iya*	Tidak	Iya*	Tidak

Audio Style pada PSR-S970/975 tidak kompatibel dengan PSR-SX900

■ Style (Menggunakan Expansion Voice)

	PSR-S950	PSR-S750	PSR-S970	PSR-S770	PSR-S975	PSR-S775
PSR-SX900	Tidak	Tidak	Iya*	Iya*	Iya*	Iya*
PSR-SX700	Tidak	Tidak	Iya*	Iya*	Iya*	Iya*

Audio Style-pada PSR-S970/975 tidak kompatibel dengan PSR-SX900

Pada PSR-SX700, besarnya data yang akan diunduh harus dibawah 400 MB dikarenakan kapasitas memori yang tersedia.

*Cara menggunakan Style dari model lama pada PSR-SX900/700

1. Simpan User Style pada model lama kedalam USB.
2. Sambungkan USB ke PSR-SX900/700.
3. Style pada USB sudah bisa dimainkan di PSR-SX900/700.

*Tidak hanya Preset Styles, namun juga User Style yang dibuat oleh pengguna.

*Kecuali untuk Styles berikut

- Audio Style pada PSR-S970/975
- Style yang terdapat dalam kategori Plus pada PSR-S975/775

<Tambahan>

Bahkan jika Style tersebut kompatibel, data Registrasi yang menunjukkan Style tersebut tidak kompatibel.

Cara mempertahankan kompatibilitas data registrasi

1. Simpan User Style pada model lama kedalam USB.
2. Atur data Registrasi dengan mengacu kepada user style yang telah disimpan.
3. Sambungkan USB ke PSR-SX900/700.
4. Registrasi pada USB sudah bisa dimainkan pada PSR-SX900/700

