

Chord Tracker Android版 動作確認済みデバイスリスト

2020年12月

ブランド	シリーズ名	モデル名	アンドロイド Ver.
Google	Nexus 5X	-	8.1
Google	Nexus 6P	-	8.1
Google	Pixel	-	9.0
Google	Pixel XL	-	8.0
Google	Pixel 2	-	8.1
Google	Pixel 2 XL	-	9.0
Google	Pixel 3	-	9.0
Google	Pixel 3 XL	-	9.0
Google	Pixel 3a	-	9.0
Google	Pixel 3a XL	-	9.0
Google	Pixel 4	-	10.0
Google	Pixel 4a	-	11.0
Google	Pixel 5	-	11.0
Google	Pixel C	-	8.1
Samsung	Galaxy S6 Edge	SCV31	7.0
Samsung	Galaxy S6 Edge Plus	SM-G928A	7.0
Samsung	Galaxy S6 Active	SM-G890A	7.0
Samsung	Galaxy S7	SM-G930F	7.0
Samsung	Galaxy S7	SM-G930U	7.0
Samsung	Galaxy S7 Edge	SC-02H	8.0
Samsung	Galaxy S7 Edge	SM-G935FD	7.0
Samsung	Galaxy S7 Active	SM-G891A	7.0
Samsung	Galaxy S8	SM-G9500	7.0
Samsung	Galaxy S8	SM-G950FD	8.0
Samsung	Galaxy S8 Plus	SM-G9550	8.0
Samsung	Galaxy S8 Plus	SM-G955FD	7.0
Samsung	Galaxy S9	SM-G960U1	8.0
Samsung	Galaxy S9 Plus	SM-G965U1	9.0
Samsung	Galaxy S10	SM-G9730	9.0
Samsung	Galaxy S10e	SM-G970F	9.0
Samsung	Galaxy S20	SM-G9810	10.0
Samsung	Galaxy Tab S2 8.0	SM-T713	7.0
Samsung	Galaxy Tab S2 8.0	SM-T710	7.0
Samsung	Galaxy Tab S2 9.7	SM-T813	7.0
Samsung	Galaxy Tab S2 9.7	SM-T810	7.0
Samsung	Galaxy Tab S3	SM-T820	7.0
Samsung	Galaxy Tab S4	SM-T830	8.1
Samsung	Galaxy Tab S5e	SM-T720	9.0
Samsung	Galaxy Tab S6	SM-T860	9.0
Samsung	Galaxy Tab S6 Lite	SM-P615N	10.0

※国内未発表モデルも含まれます。

※シリーズ名が同一でもキャリアによって動作状況が異なります。必ずモデル名もご確認下さい。

※上記のAndroid端末はメーカーの都合により仕様が変更になる場合がございます。
変更内容によっては、Chord Trackerで正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
上記のAndroid端末の詳細な仕様や情報については、各メーカーにお問い合わせください。

※掲載内容は弊社にて動作することを確認した結果で、動作保証するものではありません。
ご使用されたことによる損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。