



Guida all'installazione con montaggio a parete

Sound Bar

SR-C30A ATS-C300

SR-C20A ATS-C200

INDICE

Informazioni su questa Guida all'installazione con montaggio a parete	3
Precauzioni	4
Elementi da utilizzare per l'installazione con montaggio a parete	5
Montaggio a parete della soundbar	6

Informazioni su questa Guida all'installazione con montaggio a parete

- Questa guida illustra il metodo di installazione ed è destinata al tecnico qualificato che monta la soundbar su una parete.
- In questa guida, le informazioni importanti sono contrassegnate dalle parole riportate di seguito.



ATTENZIONE

Questo contenuto indica “rischio di lesioni”.

• AVVISO

Indica i punti che è necessario osservare per evitare guasti, danni o malfunzionamenti del prodotto, nonché per proteggere l'ambiente.

• NOTA

Indica note relative alle istruzioni, limitazioni delle funzioni e informazioni aggiuntive che potrebbero essere utili.

- Le illustrazioni in questa guida vengono fornite esclusivamente a scopo descrittivo.
- Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati in questa Guida per l'utente sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

NOTA

- Il Volantino sulla sicurezza e la Guida introduttiva sono forniti in dotazione con il prodotto. Le precauzioni generali per l'utilizzo di questo prodotto sono riportate nel Volantino sulla sicurezza. Consultare tale documento prima di installare la soundbar.
- Per i dettagli sulle funzioni, consultare la Guida per l'utente del proprio prodotto.
 - SR-C30A
<https://manual.yamaha.com/av/22/src30a/>
 - SR-C20A
<https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/>
 - ATS-C300
<https://manual.yamaha.com/av/22/at3c300/>
 - ATS-C200
<https://manual.yamaha.com/av/20/at3c200/>

Precauzioni

Prima di montare a parete la soundbar, assicurarsi di leggere le seguenti precauzioni per garantirne un'installazione sicura. Assicurarsi di osservare le precauzioni.

■ Precauzioni per il montaggio a parete della soundbar



ATTENZIONE

- Per il corretto montaggio a parete della soundbar, affidare l'intervento al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o a un tecnico qualificato. Un'installazione sicura richiede una certa abilità ed esperienza.
- Assicurarsi di seguire le precauzioni nel montare a parete la soundbar. La soundbar potrebbe cadere e causare lesioni.
 - Non montare la soundbar su una parete realizzata in materiali deboli come il cartongesso.
 - Usare viti delle dimensioni specificate nel presente documento e in grado di sostenere il peso dell'installazione. Non utilizzare chiodi, nastro biadesivo, viti di dimensioni diverse da quelle specificate, o viti usurate o danneggiate.
 - Fissare i cavi in posizione, in modo che niente vi si possa impigliare.
- Una volta completata l'installazione, controllare che la soundbar sia fissata saldamente in posizione. Yamaha declina ogni responsabilità per incidenti causati da un'installazione inadeguata.

■ Precauzioni dopo l'installazione



ATTENZIONE

- Non appoggiarsi sulla soundbar montata a parete o applicare forza eccessiva sul suo lato superiore. Ciò può provocare la caduta della soundbar.

Elementi da utilizzare per l'installazione con montaggio a parete

Elementi da utilizzare per l'installazione con montaggio a parete

Prima di installare la soundbar, accertare che siano presenti tutti i seguenti elementi:

■ Elementi inclusi con questo prodotto

- Distanziatori A (×2)



- Distanziatori B (× 2, su 1 foglio)



- Dima di montaggio




■ Elementi disponibili in commercio

In aggiunta agli elementi in dotazione, sono richiesti anche i seguenti elementi disponibili in commercio.

- Viti (×2)

Scegliere viti da legno delle seguenti dimensioni:



■ Strumenti

Utilizzare i seguenti strumenti per l'installazione.

- Cacciavite

Utilizzare in cacciavite adatto alle viti impiegate.

- Matita

Utilizzarla per contrassegnare le posizioni delle viti sulla parete.


- Nastro adesivo o puntine

Utilizzare per fissare temporaneamente la dima di montaggio sulla parete.

Montaggio a parete della soundbar

- Prima di montare a parete la soundbar, assicurarsi di leggere le seguenti precauzioni.
- “Precauzioni” (pag. 4)


Usare i fori per le viti sulla soundbar per montarla a parete.




NOTA

Per ottenere le prestazioni ottimali della soundbar, installarla a una distanza di 3 cm o più dal televisore.

1 Fissare temporaneamente la dima di montaggio (in dotazione) sulla parete.




2 Contrassegnare le posizioni delle viti sulla parete utilizzando una matita.




3 Rimuovere la dima di montaggio dalla parete.

4 Installare i distanziatori A (in dotazione) le viti nei punti contrassegnati sulla parete.

Assicurarsi di utilizzare viti delle seguenti dimensioni.




5 Rimuovere la pellicola di protezione dai distanziatori B (in dotazione) e applicare il lato adesivo di ciascun distanziatore sul lato posteriore della soundbar.




6 Collegare i cavi alla soundbar.

Per la procedura di collegamento, consultare la Guida introduttiva o la Guida per l'utente del proprio prodotto.

7 Appendere la soundbar alle viti.




Una volta completati l'installazione e tutti i collegamenti, con la soundbar spenta, tenere premuto BASS EXT sul telecomando della soundbar per almeno cinque secondi, al fine di ottimizzare l'impostazione delle caratteristiche di frequenza per il montaggio a parete. Gli indicatori mostrano lo stato dell'impostazione come segue, e la soundbar si accende.



Telecomando

Montaggio a parete della soundbar



L'impostazione è completata.

NOTA

Se si dovesse cambiare l'installazione della soundbar dal montaggio a parete a un supporto, cambiare anche l'impostazione delle caratteristiche di frequenza. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente del proprio prodotto.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation

Published 05/2022 NV-A0

AV21-0140