

## サイレントピアノ™後付けユニット RSC3シリーズ 取付可能品番リスト

- ・お持ちのアップライトピアノの品番によって、取り付け可能な後付ユニットが異なります。
  - ・下記対象品番リストにない品番は、取付けができません。
  - ・自動演奏装置（ピアノプレーヤなど）や消音装置を装備しているピアノは、下記の対象品番リストに記載されていても、取付けができません。
- なお2026年発売「B20」も取付対象外となりますので、ご注意ください。

	品番名	製造年代	ユニット品番
B	b113	2010 (H22) ~ 2026 (R8)	RSC3-30
	b113DMC	2016 (H28) ~ 2026 (R8)	RSC3-30
	b113MW	2013 (H25) (限定モデル)	RSC3-30
	b113PWH	2016 (H28) ~ 2026 (R8)	RSC3-30
	b121	2010 (H22) ~ 2026 (R8)	RSC3-10
	B20	2026 (R8) ~	×
	B20PWH	2026 (R8) ~	×
	B30	2026 (R8) ~	RSC3-10
	B30PWH	2026 (R8) ~	RSC3-10
L	LU101	1982 (S57) ~ 1985 (S60)	×
M	M1A	1966 (S41) ~ 1973 (S48)	×
	M2B	1966 (S41) ~ 1969 (S44)	×
	M2C	1966 (S41) ~ 1969 (S44)	×
	M2H	1969 (S44) ~ 1972 (S47)	×
	MC101	1985 (S60) ~ 1986 (S61)	×
	MC108C	1986 (S61) ~ 1990 (H2)	×
	MC108E	1986 (S61) ~ 1990 (H2)	×
	MC108H	1986 (S61) ~ 1988 (S63)	×
	MC108O	1986 (S61) ~ 1988 (S63)	×
	MC108W	1986 (S61) ~ 1988 (S63)	×
	MC1ABiC	1990 (H2) ~ 1994 (H6)	RSC3-1
	MC1AWnC	1990 (H2) ~ 1994 (H6)	RSC3-1
	MC10A	1990 (H2) ~ 1994 (H6)	RSC3-1
	MC10BiC	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-1
	MC10BL	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-1
	MC10WnC	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-1
	MC201	1985 (S60) ~ 1986 (S61)	×
	MC202	1985 (S60) ~ 1987 (S62)	×
	MC203	1985 (S60) ~ 1987 (S62)	×
	MC204	1985 (S60) ~ 1987 (S62)	×
	MC301	1985 (S60) ~ 1988 (S63)	RSC3-1
	MC90	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	RSC3-1
	MC90WnC	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	RSC3-1
	MI101A	2002 (H14) ~ 2003 (H15)	RSC3-30
	MI101B	2002 (H14) ~ 2003 (H15)	RSC3-30
	MI102	2002 (H14) ~ 2010 (H22)	RSC3-30
	MI201	2003 (H15) ~ 2010 (H22)	RSC3-30
	MI301	2003 (H15) ~ 2005 (H17)	RSC3-30
	M2SDW	2014 (H26) ~ 2018 (H30)	×

	品番名	製造年代	ユニット品番
S	SU7	2005 (H17) ~	×
T	T101C	2002 (H14) ~ 2003 (H15)	×
	T101W	2002 (H14) ~ 2003 (H15)	×
U	U1A	1982 (S57) ~ 1987 (S62)	RSC3-1
	U1D	1962 (S37) ~ 1965 (S40)	×
	U1E	1965 (S40) ~ 1970 (S45)	RSC3-1
	U1F	1970 (S45) ~ 1971 (S46)	RSC3-1
	U1G	1971 (S46) ~ 1972 (S47)	RSC3-1
	U1H	1972 (S47) ~ 1980 (S55)	RSC3-1
	U1M	1980 (S55) ~ 1982 (S57)	RSC3-1
	U10A	1989 (H1) ~ 1994 (H6)	RSC3-1
	U10BiC	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-1
	U10BL	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-1
	U10Tk	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-1
	U10Wn	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-1
	U10WnC	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-1
	U100	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	RSC3-1
	U100BiC	1994 (H6) ~ 1995 (H7)	RSC3-1
	U100Sa	1995 (H7) ~ 1997 (H9)	RSC3-1
	U100Wn	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	RSC3-1
	U2A	1982 (S57) ~ 1988 (S63)	×
	U2B	1963 (S38) ~ 1965 (S40)	×
	U2C	1965 (S40) ~ 1970 (S45)	×
U2F	1970 (S45) ~ 1971 (S46)	×	
U2G	1971 (S46) ~ 1972 (S47)	×	
U2H	1972 (S47) ~ 1980 (S55)	×	
U2M	1980 (S55) ~ 1982 (S57)	×	
U3A	1982 (S57) ~ 1987 (S62)	RSC3-3	
U3C	1959 (S34) ~ 1962 (S37)	×	
U3E	1965 (S40) ~ 1970 (S45)	RSC3-3	
U3F	1970 (S45) ~ 1971 (S46)	RSC3-3	
U3G	1971 (S46) ~ 1972 (S47)	RSC3-3	
U3H	1972 (S47) ~ 1980 (S55)	RSC3-3	
U3M	1980 (S55) ~ 1982 (S57)	RSC3-3	
U30A	1989 (H1) ~ 1994 (H6)	RSC3-3	
U30BiC	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-3	
U30BL	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-3	
U30ChC	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-3	
U30MhC	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-3	

	品番名	製造年代	ユニット品番
U	U30Rw	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-3
	U30Sa	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-3
	U30Wn	1987 (S62) ~ 1989 (H1)	RSC3-3
	U300	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	RSC3-3
	U300MhC	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	RSC3-3
	U300Wn	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	RSC3-3
	U5A	1961 (S36) ~ 1964 (S39)	×
	U5B	1966 (S41) ~ 1970 (S45)	RSC3-3
	U5C	1970 (S45) ~ 1971 (S46)	RSC3-3
	U5D	1971 (S46) ~ 1972 (S47)	RSC3-3
	U5H	1972 (S47) ~ 1974 (S49)	RSC3-3
	U7A	1966 (S41) ~ 1970 (S45)	RSC3-3
	U7B	1970 (S45) ~ 1971 (S46)	×
	U7C	1971 (S46) ~ 1972 (S47)	×
	U7H	1972 (S47) ~ 1974 (S49)	RSC3-3
	UX	1975 (S50) ~ 1980 (S55)	RSC3-3
	UX1	1982 (S57) ~ 1988 (S63)	RSC3-1
	UX10A	1990 (H2) ~ 1994 (H6)	RSC3-10
	UX10BiC	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-10
	UX10BL	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-10
	UX10Wn	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-10
	UX10WnC	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-10
	UX100	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	RSC3-10
	UX2	1983 (S58) ~ 1988 (S63)	×
	UX3	1982 (S57) ~ 1988 (S63)	RSC3-3
	UX30A	1990 (H2) ~ 1994 (H6)	RSC3-3
	UX30BiC	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-3
	UX30BL	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-3
	UX30Wn	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-3
	UX30WnC	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-3
	UX300	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	RSC3-3
	UX300BiC	1994 (H6) ~ 1996 (H8)	RSC3-3
	UX300Wn	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	RSC3-3
UX5	1982 (S57) ~ 1988 (S63)	RSC3-5	
UX50A	1990 (H2) ~ 1994 (H6)	RSC3-5	
UX50BL	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-5	
UX50Rw	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-5	
UX50WnC	1988 (S63) ~ 1990 (H2)	RSC3-5	
UX500	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	RSC3-5	
UX500WnC	1994 (H6) ~ 1995 (H7)	RSC3-5	
W	W1ABiC	1989 (H1) ~ 1994 (H6)	RSC3-1
	W1AWn	1989 (H1) ~ 1994 (H6)	RSC3-1
	W100MC	1993 (H5) ~ 1996 (H8)	×
	W100MO	1993 (H5) ~ 1996 (H8)	×
	W100MW	1993 (H5) ~ 1997 (H9)	×
	W100Wn	1991 (H3) ~ 1993 (H5)	×
	W100WnC	1991 (H3) ~ 1994 (H6)	×
	W101	1974 (S49) ~ 1980 (S55)	RSC3-3
	W101B	1980 (S55) ~ 1982 (S57)	RSC3-3
	W102	1974 (S49) ~ 1980 (S55)	RSC3-3
	W102B	1980 (S55) ~ 1984 (S59)	RSC3-3
	W102BS	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	×
	W102BW	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	×

	品番名	製造年代	ユニット品番
W	W103	1974 (S49) ~ 1980 (S55)	RSC3-1
	W103B	1980 (S55) ~ 1982 (S57)	RSC3-1
	W104	1975 (S50) ~ 1980 (S55)	RSC3-1
	W104B	1980 (S55) ~ 1982 (S57)	RSC3-1
	W105	1975 (S50) ~ 1980 (S55)	RSC3-3
	W106	1977 (S52) ~ 1980 (S55)	RSC3-3
	W106B	1980 (S55) ~ 1984 (S59)	RSC3-3
	W106BB	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	RSC3-3
	W106BM	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	RSC3-3
	W107B	1982 (S57) ~ 1984 (S59)	RSC3-3
	W107BR	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	RSC3-3
	W107BT	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	RSC3-3
	W108B	1982 (S57) ~ 1984 (S59)	RSC3-1
	W108BS	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	RSC3-1
	W109B	1982 (S57) ~ 1984 (S59)	RSC3-1
	W109BT	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	RSC3-1
	W110BA	1983 (S58) ~ 1984 (S59)	RSC3-1
	W110BB	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	RSC3-1
	W110BC	1983 (S58) ~ 1984 (S59)	RSC3-1
	W110BD	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	RSC3-1
	W110BS	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	RSC3-1
	W110BW	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	RSC3-1
	W110WnC	1994 (H6) ~ 1997 (H9)	×
	W120BS	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	×
	W120BW	1984 (S59) ~ 1987 (S62)	×
	W201	1978 (S53) ~ 1982 (S57)	×
	W201B	1982 (S57) ~ 1984 (S59)	×
	W201BW	1984 (S59) ~ 1990 (H2)	×
	W201Wn	1990 (H2) ~ 1994 (H6)	×
	W202	1978 (S53) ~ 1982 (S57)	×
	W202B	1982 (S57) ~ 1984 (S59)	×
	W202BW	1984 (S59) ~ 1990 (H2)	×
	W202Wn	1990 (H2) ~ 1991 (H3)	×
	W3ABiC	1989 (H1) ~ 1991 (H3)	RSC3-3
	W3AMhC	1989 (H1) ~ 1994 (H6)	RSC3-3
	W3AWn	1989 (H1) ~ 1994 (H6)	RSC3-3
	W301Wn	1989 (H1) ~ 1993 (H5)	RSC3-5
	W302Sa	1989 (H1) ~ 1993 (H5)	RSC3-5
	W303Wn	1989 (H1) ~ 1991 (H3)	RSC3-5
	W311WnC	1989 (H1) ~ 1993 (H5)	RSC3-5
	W500Wn	1991 (H3) ~ 1994 (H6)	RSC3-5
	W500WnC	1991 (H3) ~ 1994 (H6)	RSC3-5
	WX1AWn	1990 (H2) ~ 1991 (H3)	RSC3-10
WX1AWnC	1990 (H2) ~ 1991 (H3)	RSC3-10	
WX102R	1985 (S60) ~ 1988 (S63)	RSC3-3	
WX106W	1985 (S60) ~ 1988 (S63)	RSC3-3	
WX3ABiC	1990 (H2) ~ 1994 (H6)	RSC3-3	
WX3AWn	1990 (H2) ~ 1994 (H6)	RSC3-3	
WX5AWnC	1990 (H2) ~ 1994 (H6)	×	
Y	YF101C	2003 (H15) ~	RSC3-30
	YF101W	2003 (H15) ~	RSC3-30
	YM10	1997 (H9) ~ 2001 (H13)	RSC3-10

	品番名	製造年代	ユニット品番
Y	YM11	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-10
	YM11Sa	2001 (H13) ~ 2005 (H17)	RSC3-10
	YM11Wn	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-10
	YM5	2001 (H13) ~ 2010 (H22)	×
	YU1	1997 (H9) ~ 2001 (H13)	RSC3-10
	YU1Wn	1997 (H9) ~ 2001 (H13)	RSC3-10
	YU10	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-10
	YU10MhC	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-10
	YU10Wn	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-10
	YU10WnC	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-10
	YU11	2006 (H18) ~	RSC3-10
	YU11W	2006 (H18) ~ 2010 (H22)	RSC3-10
	YU3	1997 (H9) ~ 2001 (H13)	RSC3-3
	YU3CE	1999 (H11) ~ 2000 (H12)	RSC3-3
	YU3MhC	1999 (H11) ~ 2001 (H13)	RSC3-3
	YU3Sa	1998 (H10) ~ 1998 (H10)	RSC3-3
	YU3Wn	1997 (H9) ~ 2001 (H13)	RSC3-3
	YU3WnC	1999 (H11) ~ 2001 (H13)	RSC3-3
	YU30	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-3
	YU30BM	2003 (H15) ~ 2004 (H16)	RSC3-3
	YU30CE	2004 (H16) ~ 2005 (H17)	RSC3-3
	YU30LE	2002 (H14) ~ 2002 (H14)	RSC3-3
	YU30MhC	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-3
	YU30Wn	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-3
	YU30WnC	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-3
	YU33	2006 (H18) ~	RSC3-3
	YU33W	2006 (H18) ~ 2010 (H22)	RSC3-3
	YU5	1997 (H9) ~ 2001 (H13)	RSC3-3
	YU5Bb	2001 (H13) ~ 2001 (H13)	RSC3-3
	YU5CE	2000 (H12) ~ 2000 (H12)	RSC3-3
	YU5Wn	1997 (H9) ~ 2001 (H13)	RSC3-3
	YU50	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-3
	YU50MhC	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-3
	YU50Wn	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-3
	YU50WnC	2001 (H13) ~ 2006 (H18)	RSC3-3
	YUA	1978 (S53) ~ 1982 (S57)	×
	YUS	1980 (S55) ~ 1982 (S57)	×
	YUS1	2006 (H18) ~	RSC3-10
	YUS1MhC	2006 (H18) ~	RSC3-10
	YUS1Wn	2006 (H18) ~	RSC3-10
	YUS1DE	2008 (H20) (限定モデル)	RSC3-10
YUS3	2006 (H18) ~	RSC3-3	
YUS3MhC	2006 (H18) ~	RSC3-3	
YUS3Wn	2006 (H18) ~	RSC3-3	
YUS3DE	2008 (H20) (限定モデル)	RSC3-3	
YUS5	2006 (H18) ~	RSC3-5	
YUS5MhC	2006 (H18) ~	RSC3-5	
YUS5Wn	2006 (H18) ~	RSC3-5	
YUX	1980 (S55) ~ 1982 (S57)	×	