

## サイレントピアノ™後付けユニット RSC3シリーズ 取付可能品番リスト

- ・お持ちのアップライトピアノの品番によって、取り付け可能な後付ユニットが異なります。
- ・下記対象品番リストにない品番は、取り付けができません。
- ・自動演奏装置（ピアノプレーヤなど）や消音装置を装備しているピアノは、下記の対象品番リストに記載されていても、取り付けができません。

品番名	製造年代	ユニット品番	
B	b113	2010 (H22) ~	RSC3-30
	b113DMC	2016 (H28) ~	RSC3-30
	b113MW	2013 (H25) (限定モデル)	RSC3-30
	b113PWH	2016 (H28) ~	RSC3-30
	b121	2010 (H22) ~	RSC3-10
M	MC1ABiC	1990 (H2) ~1994 (H6)	RSC3-1
	MC1AWnC	1990 (H2) ~1994 (H6)	RSC3-1
	MC10A	1990 (H2) ~1994 (H6)	RSC3-1
	MC10BiC	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-1
	MC10BL	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-1
	MC10WnC	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-1
	MC301	1985 (S60) ~1988 (S63)	RSC3-1
	MC90	1994 (H6) ~1997 (H9)	RSC3-1
	MC90WnC	1994 (H6) ~1997 (H9)	RSC3-1
	MI101A	2002 (H14) ~2003 (H15)	RSC3-30
	MI101B	2002 (H14) ~2003 (H15)	RSC3-30
	MI102	2002 (H14) ~2010 (H22)	RSC3-30
	MI201	2003 (H15) ~2010 (H22)	RSC3-30
	MI301	2003 (H15) ~2005 (H17)	RSC3-30
	M2SDW	2014 (H26) ~2018 (H30)	×
S	SU7	2005 (H17) ~	×
T	T101C	2002 (H14) ~2003 (H15)	×
	T101W	2002 (H14) ~2003 (H15)	×
U	U1A	1982 (S57) ~1987 (S62)	RSC3-1
	U1E	1965 (S40) ~1970 (S45)	RSC3-1
	U1F	1970 (S45) ~1971 (S46)	RSC3-1
	U1G	1971 (S46) ~1972 (S47)	RSC3-1
	U1H	1972 (S47) ~1980 (S55)	RSC3-1
	U1M	1980 (S55) ~1982 (S57)	RSC3-1
	U10A	1989 (H1) ~1994 (H6)	RSC3-1
	U10BiC	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-1
	U10BL	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-1
	U10Tk	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-1
	U10Wn	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-1

品番名	製造年代	ユニット品番
U10WnC	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-1
U100	1994 (H6) ~1997 (H9)	RSC3-1
U100BiC	1994 (H6) ~1995 (H7)	RSC3-1
U100Sa	1995 (H7) ~1997 (H9)	RSC3-1
U100Wn	1994 (H6) ~1997 (H9)	RSC3-1
U2A	1982 (S57) ~1988 (S63)	×
U3A	1982 (S57) ~1987 (S62)	RSC3-3
U3E	1965 (S40) ~1970 (S45)	RSC3-3
U3F	1970 (S45) ~1971 (S46)	RSC3-3
U3G	1971 (S46) ~1972 (S47)	RSC3-3
U3H	1972 (S47) ~1980 (S55)	RSC3-3
U3M	1980 (S55) ~1982 (S57)	RSC3-3
U30A	1989 (H1) ~1994 (H6)	RSC3-3
U30BiC	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-3
U30BL	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-3
U30ChC	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-3
U30MhC	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-3
U30Rw	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-3
U30Sa	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-3
U30Wn	1987 (S62) ~1989 (H1)	RSC3-3
U300	1994 (H6) ~1997 (H9)	RSC3-3
U300MhC	1994 (H6) ~1997 (H9)	RSC3-3
U300Wn	1994 (H6) ~1997 (H9)	RSC3-3
U5B	1966 (S41) ~1970 (S45)	RSC3-3
U5C	1970 (S45) ~1971 (S46)	RSC3-3
U5D	1971 (S46) ~1972 (S47)	RSC3-3
U5H	1972 (S47) ~1974 (S49)	RSC3-3
U7A	1966 (S41) ~1970 (S45)	RSC3-3
U7B	1970 (S45) ~1971 (S46)	×
U7C	1971 (S46) ~1972 (S47)	×
U7H	1972 (S47) ~1974 (S49)	RSC3-3
UX	1975 (S50) ~1980 (S55)	RSC3-3
UX1	1982 (S57) ~1988 (S63)	RSC3-1
UX10A	1990 (H2) ~1994 (H6)	RSC3-10
UX10BiC	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-10
UX10BL	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-10
UX10Wn	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-10
UX10WnC	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-10
UX100	1994 (H6) ~1997 (H9)	RSC3-10

品番名	製造年代	ユニット品番
UX2	1983 (S58) ~1988 (S63)	×
UX3	1982 (S57) ~1988 (S63)	RSC3-3
UX30A	1990 (H2) ~1994 (H6)	RSC3-3
UX30BiC	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-3
UX30BL	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-3
UX30Wn	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-3
UX30WnC	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-3
UX300	1994 (H6) ~1997 (H9)	RSC3-3
UX300BiC	1994 (H6) ~1996 (H8)	RSC3-3
UX300Wn	1994 (H6) ~1997 (H9)	RSC3-3
UX5	1982 (S57) ~1988 (S63)	RSC3-5
UX50A	1990 (H2) ~1994 (H6)	RSC3-5
UX50BL	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-5
UX50Rw	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-5
UX50WnC	1988 (S63) ~1990 (H2)	RSC3-5
UX500	1994 (H6) ~1997 (H9)	RSC3-5
UX500WnC	1994 (H6) ~1995 (H7)	RSC3-5
W		
W1ABiC	1989 (H1) ~1994 (H6)	RSC3-1
W1AWn	1989 (H1) ~1994 (H6)	RSC3-1
W100MC	1993 (H5) ~1996 (H8)	×
W100MO	1993 (H5) ~1996 (H8)	×
W100MW	1993 (H5) ~1997 (H9)	×
W100Wn	1991 (H3) ~1993 (H5)	×
W100WnC	1991 (H3) ~1994 (H6)	×
W101	1974 (S49) ~1980 (S55)	RSC3-3
W101B	1980 (S55) ~1982 (S57)	RSC3-3
W102	1974 (S49) ~1980 (S55)	RSC3-3
W102B	1980 (S55) ~1984 (S59)	RSC3-3
W102BS	1984 (S59) ~1987 (S62)	×
W102BW	1984 (S59) ~1987 (S62)	×
W103	1974 (S49) ~1980 (S55)	RSC3-1
W103B	1980 (S55) ~1982 (S57)	RSC3-1
W104	1975 (S50) ~1980 (S55)	RSC3-1
W104B	1980 (S55) ~1982 (S57)	RSC3-1
W105	1975 (S50) ~1980 (S55)	RSC3-3
W106	1977 (S52) ~1980 (S55)	RSC3-3
W106B	1980 (S55) ~1984 (S59)	RSC3-3
W106BB	1984 (S59) ~1987 (S62)	RSC3-3
W106BM	1984 (S59) ~1987 (S62)	RSC3-3

品番名	製造年代	ユニット品番
W107B	1982 (S57) ~1984 (S59)	RSC3-3
W107BR	1984 (S59) ~1987 (S62)	RSC3-3
W107BT	1984 (S59) ~1987 (S62)	RSC3-3
W108B	1982 (S57) ~1984 (S59)	RSC3-1
W108BS	1984 (S59) ~1987 (S62)	RSC3-1
W109B	1982 (S57) ~1984 (S59)	RSC3-1
W109BT	1984 (S59) ~1987 (S62)	RSC3-1
W110BA	1983 (S58) ~1984 (S59)	RSC3-1
W110BB	1984 (S59) ~1987 (S62)	RSC3-1
W110BC	1983 (S58) ~1984 (S59)	RSC3-1
W110BD	1984 (S59) ~1987 (S62)	RSC3-1
W110BS	1984 (S59) ~1987 (S62)	RSC3-1
W110BW	1984 (S59) ~1987 (S62)	RSC3-1
W110WnC	1994 (H6) ~1997 (H9)	×
W120BS	1984 (S59) ~1987 (S62)	×
W120BW	1984 (S59) ~1987 (S62)	×
W201	1978 (S53) ~1982 (S57)	×
W201B	1982 (S57) ~1984 (S59)	×
W201BW	1984 (S59) ~1990 (H2)	×
W201Wn	1990 (H2) ~1994 (H6)	×
W202	1978 (S53) ~1982 (S57)	×
W202B	1982 (S57) ~1984 (S59)	×
W202BW	1984 (S59) ~1990 (H2)	×
W202Wn	1990 (H2) ~1991 (H3)	×
W3ABiC	1989 (H1) ~1991 (H3)	RSC3-3
W3AMhC	1989 (H1) ~1994 (H6)	RSC3-3
W3AWn	1989 (H1) ~1994 (H6)	RSC3-3
W301Wn	1989 (H1) ~1993 (H5)	RSC3-5
W302Sa	1989 (H1) ~1993 (H5)	RSC3-5
W303Wn	1989 (H1) ~1991 (H3)	RSC3-5
W311WnC	1989 (H1) ~1993 (H5)	RSC3-5
W500Wn	1991 (H3) ~1994 (H6)	RSC3-5
W500WnC	1991 (H3) ~1994 (H6)	RSC3-5
WX1AWn	1990 (H2) ~1991 (H3)	RSC3-10
WX1AWnC	1990 (H2) ~1991 (H3)	RSC3-10
WX102R	1985 (S60) ~1988 (S63)	RSC3-3
WX106W	1985 (S60) ~1988 (S63)	RSC3-3
WX3ABiC	1990 (H2) ~1994 (H6)	RSC3-3
WX3AWn	1990 (H2) ~1994 (H6)	RSC3-3

品番名	製造年代	ユニット品番	
	WX5AWnC	1990 (H2) ~1994 (H6)	×
Y	YF101C	2003 (H15) ~	RSC3-30
	YF101W	2003 (H15) ~	RSC3-30
	YM10	1997 (H9) ~2001 (H13)	RSC3-10
	YM11	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-10
	YM11Sa	2001 (H13) ~2005 (H17)	RSC3-10
	YM11Wn	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-10
	YM5	2001 (H13) ~2010(H22)	×
	YU1	1997 (H9) ~2001 (H13)	RSC3-10
	YU1Wn	1997 (H9) ~2001 (H13)	RSC3-10
	YU10	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-10
	YU10MhC	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-10
	YU10Wn	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-10
	YU10WnC	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-10
	YU11	2006 (H18) ~	RSC3-10
	YU11W	2006 (H18) ~2010 (H22)	RSC3-10
	YU3	1997 (H9) ~2001 (H13)	RSC3-3
	YU3CE	1999 (H11) ~2000 (H12)	RSC3-3
	YU3MhC	1999 (H11) ~2001 (H13)	RSC3-3
	YU3Sa	1998 (H10) ~1998 (H10)	RSC3-3
	YU3Wn	1997 (H9) ~2001 (H13)	RSC3-3
	YU3WnC	1999 (H11) ~2001 (H13)	RSC3-3
	YU30	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-3
	YU30BM	2003 (H15) ~2004 (H16)	RSC3-3
	YU30CE	2004 (H16) ~2005 (H17)	RSC3-3
	YU30LE	2002 (H14) ~2002 (H14)	RSC3-3
	YU30MhC	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-3
	YU30Wn	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-3
	YU30WnC	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-3
	YU33	2006 (H18) ~	RSC3-3
	YU33W	2006 (H18) ~2010 (H22)	RSC3-3
	YU5	1997 (H9) ~2001 (H13)	RSC3-3
	YU5Bb	2001 (H13) ~2001 (H13)	RSC3-3
YU5CE	2000 (H12) ~2000 (H12)	RSC3-3	
YU5Wn	1997 (H9) ~2001 (H13)	RSC3-3	
YU50	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-3	
YU50MhC	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-3	
YU50Wn	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-3	
YU50WnC	2001 (H13) ~2006 (H18)	RSC3-3	

品番名	製造年代	ユニット品番
YUA	1978 (S53) ~1982 (S57)	×
YUS	1980 (S55) ~1982 (S57)	×
YUS1	2006 (H18) ~	RSC3-10
YUS1MhC	2006 (H18) ~	RSC3-10
YUS1Wn	2006 (H18) ~	RSC3-10
YUS1DE	2008 (H20) (限定モデル)	RSC3-10
YUS3	2006 (H18) ~	RSC3-3
YUS3MhC	2006 (H18) ~	RSC3-3
YUS3Wn	2006 (H18) ~	RSC3-3
YUS3DE	2008 (H20) (限定モデル)	RSC3-3
YUS5	2006 (H18) ~	RSC3-5
YUS5MhC	2006 (H18) ~	RSC3-5
YUS5Wn	2006 (H18) ~	RSC3-5
YUX	1980 (S55) ~1982 (S57)	×