

Anleitung für die Gerätelizenzaktivierung

DE

Einleitung

Diese Anleitung richtet sich an Anwender, welche die Funktionalität ihrer Audiogeräte von Yamaha erweitern möchten. Sie beschreibt, wie Sie für diese Geräte eine Gerätelizenz aktivieren können.

Zum Aktivieren einer Gerätelizenz sind die folgenden Schritte erforderlich:

- Registrieren Sie sich mit einem Konto in der ProVisionaire Cloud.
- Registrieren Sie einen Gerätelizenzcode für Ihre Organisation mittels ProVisionaire Cloud.
- Aktivieren Sie eine Gerätelizenz für Ihr Gerät über die ProVisionaire Portal-Anwendung.

**Sie können Gerätelizenzen mittels ProVisionaire Cloud verwalten.
ProVisionaire Cloud ist ein Cloud-Service für Yamaha Audiogeräte.**

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	1
■Hinweise zum Inhalt.....	2
Registrierung mit einem Konto in der ProVisionaire Cloud	2
Registrieren eines Gerätelizenzcodes für Ihre Organisation mittels ProVisionaire Cloud	5
Aktivieren einer Gerätelizenz für Ihr Gerät über die ProVisionaire Portal-Anwendung	8
Deaktivieren einer Gerätelizenz	14

■ Hinweise zum Inhalt

Die Vorsichtsmaßnahmen und weitere Themen sind wie folgt klassifiziert.

ACHTUNG

Markiert Punkte, die Sie beachten müssen, um Datenverluste zu vermeiden.

HINWEIS

Kennzeichnet möglicherweise hilfreiche Hinweise zu Anweisungen und Funktionseinschränkungen sowie zusätzliche Informationen.

- Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen und Bildschirmdarstellungen dienen nur anschaulichen Zwecken.
- App Store ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.
- Google Play ist ein Warenzeichen von Google LLC.
- „QR Code“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der DENSO WAVE INCORPORATED.
- Die Firmen- und Produktnamen in diesem Handbuch sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
- Die Software kann ohne vorherige Ankündigung überarbeitet und aktualisiert werden.

Yamaha kann nicht für Datenverluste oder Zerstörung von Daten verantwortlich gemacht werden.


Registrierung mit einem Konto in der ProVisionaire Cloud

1. Rufen Sie den folgenden URL auf:

<https://provisionaire.yamaha.com>


Es öffnet sich der Anmeldebildschirm für die ProVisionaire Cloud.

2. Klicken Sie auf [Sign In] (Anmelden).



Der Sign-In-Bildschirm für Yamaha Music ID for Business öffnet sich.

3. Klicken Sie auf [New User] (Neuer Benutzer).



HINWEIS

- Yamaha Music ID for Business ist eine gemeinsame ID, die für Unternehmen und Einzelunternehmer verwendet werden kann, und die durch die Yamaha Corporation und ihre Tochterunternehmen zur Verfügung gestellt wird.
- Sie verwenden Ihr Konto bei Yamaha Music ID for Business für die Anmeldung in der ProVisionaire Cloud.

4. Befolgen Sie die im FAQ-Bereich beschriebenen Schritte. Diesen Bereich erreichen Sie unter dem folgenden URL, wo Sie ein Konto bei „Yamaha Music ID for Business“ registrieren können.


https://business.member.yamaha.com/ww/faq/index.html?lcl=de_WW

HINWEIS

Geben Sie die E-Mail-Adresse an, auf der Sie auf Ihrem Computer oder Smartphone E-Mails empfangen können, die sich für den Zugang zur ProVisionaire Cloud verwenden lassen.

Sobald Sie Ihr Konto registriert haben, erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie eine Organisation erstellen können.

5. Sie müssen mindestens einer Organisation angehören, um ProVisionaire Cloud zu nutzen. Klicken Sie auf [Create Organization] (Organisation erstellen), um Ihre eigene Organisation zu erstellen, der Sie angehören. Anderenfalls brechen Sie diesen Vorgang ab und lassen Sie sich vom Eigner oder Verwalter einer Organisation einladen. Registrieren Sie sich dann erneut, indem Sie die Einladung verwenden.




Schauen Sie unter folgendem URL nach, um zu erfahren, was eine Organisation ist, und welche Rollen es in dieser Organisation gibt, z. B. den Eigner.

https://business.member.yamaha.com/ww/faq/index.html?lcl=de_WW

Wenn Sie eine Gerätelizenz in ProVisionaire Cloud registrieren, gehört diese Gerätelizenz der Organisation. Jeder Nutzer, der zu einer bestimmten Organisation gehört, kann unabhängig von seiner Rolle eine Gerätelizenz aktivieren, die dieser Organisation gehört. Nehmen wir beispielsweise an, dass sowohl Nutzer A als auch Nutzer B zur Organisation XXX gehören, und dass Nutzer A drei Gerätelizenzen in Organisation XXX aktiviert hat. In diesem Fall kann Nutzer B jene Gerätelizenzen ebenfalls aktivieren.

HINWEIS

- Sie können eine Gerätelizenz nicht für mehrere Geräte gleichzeitig aktivieren.
- Es gibt zwei verschiedene Arten der Aktivierung: [Activate Temporarily] (Vorübergehend aktivieren) und [Activate Permanently] (Dauerhaft aktivieren). Wenn Sie [Activate Temporarily] (Vorübergehend aktivieren) wählen und Ihre Gerätelizenz für ein bestimmtes Gerät aktivieren, können Sie diese später wieder deaktivieren und sie für ein anderes Gerät aktivieren.



HINWEIS

- Wenn Sie Ihre eigene Organisation erstellen, ist Ihre Rolle die des Eigners (Owner).
- Sie können Ihre Rolle in der Organisation, der Sie zugehören, ablesen, indem Sie auf Konto→[My Details] (Meine Details)→[My Organizations] (Meine Organisationen) klicken.
- Um ein Mitglied zu Ihrer Organisation hinzuzufügen, klicken Sie auf den Namen der Organisation→[My Organizations] (Meine Organisationen)→[Member] (Mitglied) Ihrer Organisationen→[Invite Member] (Mitglied einladen). Geben Sie dann die E-Mail-Adresse des Mitglieds an, das Sie einladen möchten (die E-Mail-Adresse, die bei der Kontenregistrierung verwendet wurde), und wählen Sie dann die Rolle, die das Mitglied erhalten soll. Klicken Sie dann auf [Send Invitation] (Einladung senden), um die Einladung abzuschicken.

Schauen Sie unter folgendem URL nach, um zu erfahren, was eine Organisation ist, und welche Rollen es in dieser Organisation gibt, z. B. den Owner (Eigner).


https://business.member.yamaha.com/ww/faq/index.html?lcl=de_WW

Registrieren eines Gerätelizenzcodes für Ihre Organisation mittels ProVisionaire Cloud

1. Melden Sie sich bei der ProVisionaire Cloud an.

<https://provisionaire.yamaha.com>


2. Achten Sie darauf, dass Sie den Namen der Organisation sehen, in der Sie eine Gerätelizenz registrieren möchten. Wenn Sie vorhaben, eine neue Organisation zu erstellen oder eine andere Organisation auszuwählen, klicken Sie auf den Namen der Organisation, die Sie erstellen oder auswählen möchten.



ACHTUNG

Sobald Sie eine Gerätelizenz in der Organisation registrieren, können Sie diese nicht in einer anderen Organisation registrieren. Beachten Sie bitte, dass bei versehentlicher Registrierung einer Gerätelizenz in einer anderen Organisation diese Registration auf keine Art und Weise wieder entfernt werden kann. Außerdem können Sie diese Organisation (in der Sie eine Gerätelizenz aktiviert hatten) nicht in eine andere Organisation aufnehmen, oder eine solche Organisation aufteilen.

3. Wählen Sie das Menü [Licenses] (Lizenzen), und klicken Sie dann auf [+ License Code] (+ Lizenzcode).



4. Geben Sie einen 25-stelligen Code für die zu aktivierende Gerätelizenz ein, und klicken Sie dann auf [Next] (Weiter).

Register License Code

Please fill in the license code to be registered to your organization.

License Code*

0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5

Next Cancel

5. Geben Sie einen Namen für die Gerätelizenz an, und klicken Sie dann auf [Next] (Weiter).

Register License Code

Please put License Alias Name to the code so you can recognize each item more easily.

License Alias Name must be unique within organization.

License Alias Name*

DEK-DME7-DX64_3 X 15 / 64

Back Next Cancel

6. Überprüfen Sie die Informationen zur Gerätelizenz, und klicken Sie dann auf [OK].

Confirmation: Register License Code

Are you sure you want to register the following license code to your organization?
Once registered, the code cannot be transferred to another organization.

Product
DEK-DME7-DX64

License Alias Name
DEK-DME7-DX64_3

License Code
T1088-309F8-8F1-8F1-QF1A-AX185

Registered to
License Group 01

Back OK Cancel

7. Falls der Name der betreffenden Gerätelizenz auf dem Bildschirm erscheint, ist die Registrierung der Gerätelizenz abgeschlossen.

ProVisionaire Cloud License Management

Company1 Name

Licenses

Device License

Filter Enable + License Code ?


Product Name ↑ 1	License Alias Name	Status	Target Device:Model	Target Device:Serial No
DEK-DME7-DX64	DEK-DME7-DX64_3	Available		

Aktivieren einer Gerätelizenz für Ihr Gerät über die ProVisionaire Portal-Anwendung

Um eine Gerätelizenz zu aktivieren, verwenden Sie die ProVisionaire Portal-Anwendung. Diese Anwendung muss sowohl mit der ProVisionaire Cloud als auch mit dem Gerät verbunden sein.




1. Installieren Sie die ProVisionaire Portal-Anwendung.
Suchen Sie im App Store oder Google Play Store nach dem Namen dieser App, und installieren Sie sie.
2. Öffnen Sie die ProVisionaire Portal-Anwendung.
Beim ersten Starten der Anwendung wird die Software-Lizenzvereinbarung angezeigt. Wenn Sie mit den Software-Lizenzbedingungen einverstanden sind, setzen Sie ein Häkchen im Kästchen und tippen dann auf [Next] (Weiter).
3. Es werden Tipps zur Nutzung dieser App angezeigt. Sie können horizontal wischen, um sich die verschiedenen Tipps anzuschauen.
Tippen Sie auf die [OK]-Schaltfläche, um das Tips-Fenster zu schließen.



Sobald Sie das Tips-Fenster schließen, erscheint der Anmeldebildschirm der ProVisionaire Portal-Anwendung.


HINWEIS

Sie können die Tipps auch später aufrufen: Menü → [Tips] (Tipps).



4. Schalten Sie an Ihrem Smartphone WLAN ein, damit die App über eine WLAN-Verbindung auf Ihr Gerät zugreifen kann. Um die richtigen WLAN-Einstellungen zu wählen, beachten Sie die Anleitung Ihres Smartphones.

5. Je nach den Bedingungen Ihrer Verbindung können Sie den Kommunikationspfad der App mit ProVisionaire Cloud zwischen [Cellular] (Mobilfunk) oder [Wi-Fi] (WLAN) auswählen.
Greifen Sie auf die Einstellung über App-Menü → [Settings] (Einstellungen) → „Cloud Connection“ (Cloud-Verbindung) zu.




Um Verbindungsfehler zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Voreinstellung (Cellular) zu wählen, falls es keinen bestimmten Grund gibt, einen anderen Eintrag auszuwählen. Um auf [Wi-Fi] (WLAN) umzuschalten, muss das WLAN-Netzwerk mit dem Internet verbunden sein.

HINWEIS

Wenn während der folgenden Bedienvorgänge eine Fehlermeldung erscheint, folgen Sie den Anweisungen in dieser Meldung, um die Verbindungsumgebung oder die „Cloud Connection“ (Cloud-Verbindung) der App zu überprüfen.

6. Geben Sie die ID und das Kennwort für ProVisionaire Cloud ein, und tippen Sie dann auf [Sign In] (Anmelden). Geben Sie auf dem nachfolgenden Bildschirm den Verifizierungscode ein, und tippen Sie dann auf [Submit] (Absenden).



HINWEIS

Die Anmeldung erfordert die Eingabe eines Verifizierungscodes, der an die E-Mail-Adresse geschickt wird, unter der Sie in der ProVisionaire Cloud registriert sind.

Nach der Anmeldung erscheint der Home-Bildschirm.


7. Tippen Sie auf das Organisations-Symbol, um die Namen aller verfügbaren Organisationen anzuzeigen. Wählen Sie die Organisation, in der die zu aktivierende Gerätelizenz registriert wurde.




ACHTUNG

Achten Sie darauf, die Organisationen nicht zu verwechseln.

8. Zeigen Sie einen QR-Code auf dem Bildschirm des Geräts an, dessen Funktionalität Sie erweitern möchten. Für Informationen darüber, wie Sie den QR-Code anzeigen können, schauen Sie im Benutzerhandbuch des Geräts nach. (Das folgende Beispiel stellt einen Bildschirm des DME7 dar.)




9. Tippen Sie auf die Scan-Taste des App-Bildschirms. Der QR-Code kann nun gescannt werden. Fokussieren Sie Ihre Kamera auf den QR-Code auf dem App-Bildschirm. Die App holt sich die Geräteinformationen und zeigt eine Liste der Gerätelizenzen an, die aktiviert werden können.



Umschalten zwischen zwei Gerätelizenz-Listen

Sie können zwischen der Liste der Gerätelizenzen, die bereit sind zur Aktivierung, und der Liste der Gerätelizenzen, die bereits für die Zielgeräte aktiviert wurden, umschalten. Tippen Sie auf die Registerkarte auf dem Bildschirm, oder wischen Sie horizontal.



10. Markieren Sie auf der Registerkarte [Available] (Verfügbar) die Gerätelizenz, die Sie aktivieren möchten, und wählen Sie dann die gewünschte Aktivierungsart aus.

Available Activated

License Name

DEK-DME7-DX64_3

-DME7-DX64_2

DEK-DME7-DX64_1

Aktivierungsart

Activate Temporarily

Activate Permanently

DME7 123 123 123

OK

Device Info

Scan

Activate Temporarily (Vorübergehend aktivieren)

Wählen Sie diese Option, um die Lizenz vorübergehend zu aktivieren. Sie können sie später wieder deaktivieren oder auf ein anderes Gerät übertragen.

Activate Permanently (Dauerhaft aktivieren)

Wählen Sie diese Option, um die Lizenz dauerhaft zu aktivieren.

ACHTUNG Sie können die Lizenz später nicht mehr deaktivieren oder auf ein anderes Gerät übertragen.

HINWEIS

Es kann immer nur eine Gerätelizenz zur Zeit ausgewählt werden. Wenn Sie mehrere Gerätelizenzen aktivieren möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte für jede Gerätelizenz.

11. Wenn ein Bestätigungsbildschirm erscheint, schauen Sie sich dessen Inhalt an und wählen Sie das bzw. die Kontrollkästchen aus.

Sobald Sie auf [OK] drücken, beginnt die Aktivierung.

Confirmation: Activate Permanently

Are you sure you want to activate the selected license permanently?

- DEK-DME7-DX64_3

☒ I understand the "permanently" activated licenses CANNOT be moved to the other hardware.

☒ I accept the [Software License Agreement](#).


Cancel OK

Temporarily Permanently


Wenn Sie im vorigen Schritt [Activate Permanently] (Dauerhaft aktivieren) gewählt haben, seien Sie sich darüber im Klaren, dass es zukünftig nicht mehr möglich sein wird, die Lizenz auf ein anderes Gerät zu übertragen. Wählen Sie das Kontrollkästchen.

Wählen Sie das Kontrollkästchen nur dann aus, wenn Sie der Software-Lizenzvereinbarung zustimmen.

12. Wenn die Aktivierung abgeschlossen ist, drücken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.



13. Sie können den Erfolg der Aktivierung überprüfen, indem Sie die Registerkarte [Activated] (Aktiviert) auf dem App-Bildschirm aufrufen, oder indem Sie auf dem ProVisionaire Cloud-Bildschirm das Menü [Activation History] (Aktivierungsverlauf) aufrufen.



Aktualisierung läuft


Deaktivieren einer Gerätelizenz

Nachdem Sie eine Gerätelizenz deaktiviert haben, können Sie diese für ein anderes Gerät aktivieren.

HINWEIS

Wenn während der folgenden Bedienvorgänge eine Fehlermeldung angezeigt wird, überprüfen Sie bitte die Verbindungsumgebung und die „Cloud Connection“ (Cloud-Verbindung) gemäß der angezeigten Meldung.


1. Wenn Sie eine Gerätelizenz deaktivieren möchten, wählen Sie die zu deaktivierende Lizenz in der Liste auf der Registerkarte [Activated] (Aktiviert) in der ProVisionaire Portal-Anwendung, und tippen Sie auf [Deactivate] (Deaktivieren).




HINWEIS

- Es kann immer nur eine Gerätelizenz zur Zeit ausgewählt werden. Wenn Sie mehrere Gerätelizenzen deaktivieren möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte für jede Gerätelizenz.
- Sie können keine Gerätelizenz auswählen, deren Aktivierungsart auf „Activate Permanently“ (Dauerhaft aktivieren) eingestellt wurde, da sich dauerhafte Gerätelizenzen nicht deaktivieren lassen. Sie können die Aktivierungsart sehen, indem Sie auf das Symbol mit den Lizenzinformationen sehen.

2. Wenn ein Bestätigungsbildschirm erscheint, tippen Sie auf [OK], um die Gerätelizenz zu deaktivieren.



Die Deaktivierung beginnt.



3. Sobald die Deaktivierung abgeschlossen ist, drücken Sie auf die [OK]-Schaltfläche. Sie können den Erfolg der Deaktivierung überprüfen, indem Sie die Registerkarte [Activated] (Aktiviert) auf dem App-Bildschirm aufrufen, oder indem Sie auf dem ProVisionaire Cloud-Bildschirm das Menü [Activation History] (Aktivierungsverlauf) aufrufen.

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>